

## Hyvää tietoa käytöstä

### JATKUVA TYHJENNYS

Suosittellemme jatkuvaa tyhjennystä, kun laite on kosteudenpoistotilassa.

1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Poista tyhjennystulppa. Tämän toimenpiteen aikana vettä voi roiskua, joten laita astia veden keräämistä varten.
3. Liitä tyhjennysliitin letkuun
4. Vesi voidaan tyhjentää jatkuvasti letkulla lattiakaivoon tai ämpäriin.
5. Voit nyt kytkeä laitteen päälle.

### **PUHDISTUS JA LAITTEEN YLLÄPITO ON HELPPPOA JA VAIVATONTA**

- Irrota laite pistorasiasta aina ennen puhdistamista tai kunnossapitoa.
- Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä kuivalla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina lämpimällä vedellä.
- Älä puhdista laitetta hankausaineilla, alkoholilla tai millään liuottimilla, jotta sen pinta ei vaurioidu.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai suihkuta siihen vettä.

### **SUODATTIMEN PUHDISTUS ON HELPPPOA:**

1. Irrota laite pistorasiasta ja poista ilmansuodatin.
2. Huuhtelee se lämpimällä vedellä. Kuivata se puhdistuksen jälkeen varjoisassa ja viileässä paikassa, asenna sitten takaisin.

Huomaa: jos suodattimessa on pinttynyttä likaa tai vaikeita tahroja, voit lisätä puhdistusainetta veteen. Puhdista suodatin kahden viikon välein, jos ympäristö on hyvin pölyinen.

### **SUOJAMEKANISMI JOKA PYSÄYTTÄÄ LAITTEEN AUTOMAATTISESTI**

Laitteessa on turvallisuussyistä suojaimekanismi, joka pysäyttää laitteen toiminnan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

Viilennys:

- Kun huonelämpötila on yli 43 °C.
- Kun huonelämpötila on alle 15 °C.
- Kosteudenpoisto:
- Kun huonelämpötila on alle 15 °C.

Jos ilmastointilaitte käy VIILENNYS- tai KUIVAUS-tilassa ja ovi tai ikkuna on pitkään avoinna ja kun suhteellinen kosteus on yli 80 %, kosteutta voi tippua ilman ulostulosäleiköstä.

Laitteen uudelleenkäynnistys automaattisen sammutuksen jälkeen, odota kolme minuuttia.

Jos laitteen pistoke on irrotettu, laite palaa oletustilaan ja joudut asettamaan ajastimen uudelleen.

### **Huomaa:**

Laitteessa on kondenssiveden keräävä säiliö lauhduttimen ja vesilevyn välissä.

Kun vesi saavuttaa enimmäistason, uimurikytkin ja säiliön merkkivalo muistuttavat, että vesisäiliö täytyy tyhjentää.

### **MUKANA TULEVA ASENNUSETTI POISTOLETKULLE:**

1. Ilmanpoistokanava
2. Yhdistäminen ilmanpoistokanavaan
3. Poistosovitin ikkunaan

### **TAKUU:**

Tuotteen takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä.

### **HUOLTO JA VARAOSAT:**

Tuotteeseen on saatavilla meidän kautta varaosia, niitä voit kysyä halutessasi sähköpostilla.