



TAMMISTON PUU OY

KOKOONPANO-OHJE

2400X3000 VARASTO

1. Asenna pohjaelementit yhteen viidellä 39x89x800 tukipuulla, kuudella 5x70 ruuvilla jokainen (katso kuva 1)
2. Asenna seinäelementit yhteen kolmella 4x60 ruuvilla molemmista päistä (katso kuvat 2 - 8)
3. Asenna oven päälle elementti kuudella 5x90 ruuvilla (katso kuvat 10 ja 11)
4. Asenna toisen päädyn yläkolmio paikalleen kahdella 4x60 ruuvilla (katso kuva 10)
5. Kiinnitä seinäelementit pohjaan neljällä 4x60 ruuvilla per reuna
6. Asenna orsipuu 48x148x3000 paikoilleen kahdella 5x90 ruuvilla molemmista päistä (katso kuva 9)
7. Asenna 48x48 katon runkokuut kahdella 5x90 ruuvilla molemmista päistä (katso kuvat 5 ja 6)
8. Asenna kattovanerit paikoilleen, päihin koko palat ja keskiosa kahdesta palasta. Isot palat kuudella 4x60 ruuvilla ja pienet neljällä ruuvilla (katso kuva 12)
9. Asenna otsalaudat paikoilleen kolmella 4x60 ruuvilla per puu (katso kuva 15)
10. Asenna nurkkalaudat paikoilleen 2.5x60 nauloilla, 15kpl per nurkka
11. Asenna ovenpieluslaudat paikoilleen kuudella 2.5x60 naulalla per lauta
12. Asenna saranat paikoilleen oveen 8x40 täkkipulteilla
13. Asenna lapinsalpa paikoilleen 5x30 ruuveilla

Varaston kiinnitystarvikkeet:

4x30 ruuvi	uppokanta	11kpl
4x30 ruuvi	pallokanta	
4x60 ruuvi	uppokanta	118kpl
5x70 ruuvi	uppokanta	30kpl
5x90 ruuvi	uppokanta	18kpl
2.5x60 naula	uppokanta	78kpl
8x40 täkkipultti		10kpl
saranat		2kpl
salpa		1kpl

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.





9.

10.



11.

12.



13.

14.



