


Retro pihakeinu  
4775-X00X Retro hammock  
Retro garden swing



- Lajittele osat ennen kasausta ja tarkista, että pakkauksesta ei puutu mitään.  
Sortera delarna före montering och kontrollera att inget fattas från beslagspåsen.  
Sort the parts before mounting and check that nothing is missing from the package.
- Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet: ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja apulainen.  
För montering behövs följande: skruvmejsel, skiftnyckel, gummihammare och medhjälpare.  
Tools and accessories required: screwdriver, wrench, rubber hammer and a helper.





Osa/Del	Nimi/Namn	Kpl/st
1	Viäpuki D32 Övre rör	2
2	Välälevy / Övre plät	2
3	Jalka D28 Ben	4
4	Muovialusta D28 Plastfot	4
5	Tukirauta/Stagjärn	2
6	Noja / Rygg	1
7	Istuin / Sits	1
8	Pääty / Gavel	2
9	Ripustin / Hällare	2

Osa/Del	Nimi/Namn	Kpl/st
10	Ruuvi M8x70 Skruv	4
	Aluslevy M8 Bricka	8
	Mutteri M8 Mutter	4
11	Ruuvi M5x20 Skruv	3
	Aluslevy M5 Bricka	6
	Mutteri M5 Mutter Nylloc	3
12	Ruuvi M6x30 Skruv	4
	Aluslevy M6 Bricka	4
	Mutteri M6 Mutter Nylloc	4
13	Ruuvi M6x30 Skruv	4
	Iso aluslevy M6 Stor bricka	4
	Mutteri M6 Mutter Nylloc	4