

Wiser™

Smart and Sustainable Homes

Helppo
älykoti kaikille

Nykyaikaisessa älykodissa valot ohjautuvat älykkäästi, kodin laitteet sammuvat kun niitä ei käytetä ja kotiin saadaan välittömästi yhteys kameroiden avulla myös etäältä – ja paljon muuta!

Tutustu helposti asennettavaan Wiseriin, joka soveltuu niin uudiskohteisiin kuin remontointiinkin.



Tutustu Wiseriin ja koko tuotevalikoimaan!



se.com/fi

Life Is On

Schneider
Electric

Miten Wiser toimii?

Wiser-kotia ohjataan ilmaisen ja helppokäyttöisen Wiser by SE -sovelluksen avulla. Käyttö ei rajaudu pelkästään ohjaamiseen, vaan sovelluksella luot helposti juuri sinun arkeesi sopivat tilanteet ja automaatiot ja muutat niitä tarpeen mukaan.



Wiser by SE -sovellus:

Päävalikko

Kodin ja yksityisyyden hallinta, kysymykset, palaute, lisäpalvelut, päivitykset ja asetukset.

Oikotie tilanteisiin

Luomasi tilanteet, jotka voit aktivoida yhdellä napautuksella.

Valitse huone

Voit valita mitä huonetta hallitset.

Laitteet huoneessa

Näet kaikki laitteet, jotka on asetettu huoneeseen ja voit hallita niitä.

Kotisivu

Tästä pääset kotisivulle.

Valitse koti

Sovelluksessa voi olla yhdistettynä useampia Wiser-älykoteja aina omasta kodista vaikkapa loma-asuntoon.

Lisää laitteita


Lisää uusia laitteita kotiisi. Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää jopa yli 60 tuotetta.

Ilmoitukset

Järjestelmä havaitsee esim. liikkeen, vesivuodon tai ikkunan avautumisen ja lähettää niistä ilmoituksen puhelimeen.

Tilanteet ja Automaatiot

Täällä näet luomasi tilanteet ja automaatiot ja muokkaat niitä.



Wiser by SE -sovellus



Wiser by SE -sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupasta ja Apple Storesta. Järjestelmän käyttö on maksutonta.



Voit ohjata kotia myös äänelläsi!



Wiser on yhteensopiva Amazon Alexa™-, Google Assistant™-, ja Apple Siri® -palvelujen kanssa.



Alexa



Google Assistant



Siri

Esimerkkejä älykodin toiminnoista



Kamerat

Wiser sisäkameran avulla voit seurata kotisi tapahtumia, kuten lasten leikkejä tai lemmikkieläimen touhuja. Kamera lähettää ilmoituksen liikkeestä. Ulkokameran avulla seuraat helposti pihan liikkeitä ja se toimii samalla pelotteena esim. murtovarkaille. Ulkokameran kuva on tarkka myös yöaikaan.

Älykkäät pistorasiat

Älykkäät pistorasiat mittaavat laitteidesi energiankulutuksen. Niiden ohjaaminen päälle/pois käy helposti sovelluksella. Voit esimerkiksi sulkea kotiteatterilaitteiston virrat kotoa lähtiessäsi, jolloin stand-by -tila ei kuluta turhaan sähköä.



Vesivuotosensori

Vesivuotosensori helpottaa vesivuotojen huomaamista ennen kuin suurempia vahinkoja ehtii sattua. Voit laittaa sen pesukoneen läheisyyteen, allaskaappiin tai kylpyhuoneeseen. Sensori päästää huomioääneen, kun vesi koskettaa sitä ja saat ilmoituksen puhelimeesi. Vesivuotosensori voidaan liittää myös automaatioihin: kun vesivuoto havaitaan, esimerkiksi pesukoneen pistorasiasta voidaan katkaista virrat automaattisesti.



Langaton painike

Langaton painike ei vaadi johdotusta - se on kuin tuulahdus nykyaikaa. Painikkeella voit esimerkiksi kytkeä kaikki kotisi valot pois päältä kotoa lähtiessäsi. Yhteen langattomaan painikkeeseen voidaan ohjelmoida jopa 4 erilaista tilannetta.



Liiketunnistimet

Liiketunnistimet sytyttävät valot puolestasi havaitessaan liikettä kun kävelet esimerkiksi eteisessä tai käytävällä. Näin säästyt kytkinten edestakaiselta painamiselta ja sähkönkulutus on hallittua.

Älykäs valaistuksenohjaus

Voit automatisoida kotisi valaistuksen ja verhojen ohjauksen myös sääennusteen avulla. Voit luoda tilanteen, joka sulkee verhot aurinkoisena päivänä ja lisää valaistusta illalla. Valaistus ja verhojenohjaus voidaan automatisoida myös auringonousu- ja laskuaikojen mukaan.



WISER tuotevalikoima

Tuotenimi	Väri	EAN	Tuotenumero	Snro
-----------	------	-----	-------------	------

Järjestelmä

WISER KESKUSYKSIKKÖ	Valkoinen	3606481984265	CCT501901	26 221 18
WISER KESK.YKSIKÖN PÖYTÄTELIN	Valkoinen	3606489709891	CCT501400_0001	26 221 19

Relekytkimet

RELEKYTKIN 10A Zigbee	Valkoinen	3606481048028	WDE002348	21 011 49
WISER KYTKINMODUULI 10AX	Harmaa	3606481909763	CCT5011-0002	26 221 24

Valonsäätimet

LED-SÄÄDIN 100W RCL Zigbee	Valkoinen	3606481040459	WDE002388	26 221 29
PAINIKE LED-SÄÄDIN 100W RCL Zigbee	Valkoinen	3606481040442	WDE002386	26 221 26
WISER SÄÄDINMODUULI 100W RCL	Harmaa	3606481909756	CCT5010-0002	26 221 20

IP-Kamera

WISER IP-KAMERA, SISÄ	Valkoinen	3606481976963	CCT723319	71 260 96
IP-KAMERA, ULKO	Valkoinen	3606482046825	CCT724319	71 260 97

Liiketunnistimet

PIR 160+LED-SÄÄDIN 100W Zigbee	Valkoinen	3606481497161	WDE002374	26 091 74
PIR10A 160 USE Zigbee	Valkoinen	3606481497154	WDE002367	26 091 77

Pistorasiat

1S/16A/IP20 Zigbee	Valkoinen	3606481038296	WDE002172	25 190 28
2S/16A/IP20 2X UPJ Zigbee	Valkoinen	3606489859978	WDE002182	25 190 12
WISER PISTORASIPLUGI 16A	Valkoinen	3606481909794	CCT711119	24 001 53

Langattomat sensorit

WISER OVI-IKKUNATUNNISTIN	Valkoinen	3606489527105	CCT591011	26 091 91
WISER VESIVUOTOSENSORI	Valkoinen	3606489527112	CCT592011	26 091 92
WISER LÄMPÖTILA/KOSTEUSMITTARI	Valkoinen	3606489527129	CCT593011	26 091 93
WISER LIIKETUNNISTIN	Valkoinen	3606489527136	CCT595011	26 091 94
WISER PALOVAROITIN	Valkoinen	3606482046887	CCT599001	71 260 98

Langattomat painikkeet

1-OS. LANGATON PAINIKE	Valkoinen	3606481918505	WDE002906	26 221 06
2-OS. LANGATON PAINIKE	Valkoinen	3606481918512	WDE002924	26 221 07

Peitelevyt

PEITELEVY 1-OS EXXACT	Valkoinen	3606480208829	WDE002501	21 120 81
EXXACT DLC VALAISINPISTORASIA, PINTA*	Valkoinen	3606480297007	WDE005002	11 105 35

*Suunniteltu säädin- ja kytkinmoduuleille.

! Sähkökalusteita on saatavilla myös antrasiitin ja metallin värisenä.



Schneider Electricin WisER-järjestelmän käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901), WisER by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.



Tutustu Wiseriin ja koko tuotevalikoimaan!



Löydä sinua lähin WisER-asentajasi

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fin

Life Is On

Schneider
Electric