

# SUNWIND

**RUOSTUMATON SÄHKÖKÄYTTÖINEN  
VEDENKEITIN  
(tuotenro: 256120)**



**Maahantuoja:**

Sunwind Gylling Oy | Niemeläntie 4, 20780 Kaarina | 020 1102 600 | [www.sunwind.fi](http://www.sunwind.fi)



## **KÄYTTÖOHJE**

**LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.**

### **YLEISIÄ TIETOJA:**

- \* Älä upota vedenkeitintä veteen tai muihin nesteisiin.
- \* Älä kytke vedenkeitintä päälle jos sen säiliössä ei ole riittävästi vettä.
- \* Varmista aina, että vedenkeitin seisoo vaakasuorassa lämmönkestävällä alustalla.  
Käsittele vain kuivin käsin.

### **KÄYTÄ VAIN KUN KÄYTETTÄVISSÄ ON MAADOITETTU (SCHUKO) PISTORASIA**

### **ASENNUS:**

- \* Puhdista vedenkeittimen sisä- ja ulkopinnat huolellisesti ennen käyttöä.
- \* Aseta vedenkeitin pystyyn kiinteälle, kuivalle ja lämpöä kestäväälle alustalle.
- \* Varmista, että vedenkeittimen virtakytkin on pois päältä ennen kuin liität sähköjohdon sähköverkkoon.

### **VEDENKEITIN ON VALMIS KÄYTTÖÖN EDELLÄ KUVATTUJEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN**

### **VAROITUKSIA**

- \* Vedenkeittimen ulkopinnat kuumentuvat käytön aikana. Käsittele ja siirrä vain kahvoista kiinni pitämällä. Älä kosketa itse runkoa.
- \* Pidä kansi säiliön päällä vettä lämmitettäessä.
- \* Jos säiliöön laitetaan enemmän vettä kuin rajamerkin osoittama taso vesi voi kiehua yli astiasta.

### **VEDEN KEITTÄMINEN**

- \* Täytä tankki kylmällä vedellä, älä koskaan täytä yli MAX-merkin. Käyttöympäristön lämpötilan tulee olla välillä 10 - 38 astetta ja ilmankosteuden tulee olla alle 90%.
- \* Aseta kansi paikoilleen ja paina virtakytkin päälle (ON). Lämmityksen merkkivalo (HEATING) syttyy ja vesi alkaa lämmetä.
- \* Noin 35 minuutin jälkeen veden lämpötila on noussut 97°C ja automaattinen termostaatti kytkee tehokkaamman (suuren) lämmityselementin pois päältä. Pienempi lämmityselementti kytkeytyy päälle ja pitää veden lämpötilan korkeana pitempään.
- \* Kun säiliössä on jäljellä enää noin kolme kuppia vettä, kytke lämmitin pois päältä ja irrota sähköjohto sähköverkosta.

### **TERMOSTAATTIOHJATTU VIRTAKYTKIN**

Vedenlämmittimen sähköjohto tulee irrottaa sähköverkosta termostaatin nollaamiseksi. Automaattitoiminto kytetään päälle termostaattiohjauksen katkaisijalla. Jos katkaisija on päällä, vedenlämmitin sammuu automaattisesti, vaikka merkkivalo palaa. Jotta voit kytkeä vedenlämmittimen uudelleen päälle, sen tulee ensin antaa jäähtyä ennen uudelleen päälle kytkentää. Jos vedenlämmitin ei ala toimia ota yhteys jälleenmyyjään. Termostaatti on saattanut vaurioitua kuljetuksen aikana. Tällöin on syytä ottaa yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

## VEDEN LÄMMITYS JAUHEPOHJaisia JUOMIA VARTEN

Tämän vedenlämmittimen avulla on helppoa lämmittää vettä jauhepohjaisia kuumia juomia varten. Täytä säiliö kylmällä vedellä ja asenna hana ja suodatin paikoilleen. Työnnä sähköjohdon pistoke seinävastakkeeseen ja aseta kytkin päälle (ON). Kun vettä on säiliössä jäljellä enää kolmen kupin verran, aseta kytkin pois päältä (OFF) ja vedä sähköjohdon pistoke pois seinävastakkeesta.

Puhdista säiliö perusteellisesti muutaman käyttökerran jälkeen. Suorita kalkin poisto vähintään kerran vuodessa etikkaveden avulla. Jos kalkkirenkaita ei poisteta säiliön metalli saattaa vaurioitua ja vedenlämmitin saattaa mennä rikki.

## PUHDISTUS KÄYTÖN JÄLKEEN

- \*Puhdista säiliö, kansi, ulkopinnat ja kuivaa pinnat hyvin kuivalla puhtaalla kankaalla. Kaikki osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja voidaan puhdistaa ruostumattomille pinnoille soveltuvien hankausaineiden tai hankaussienien avulla.
- \*Vedenlämmittimen normaalin toiminnan takaamiseksi on tärkeää, että säiliön keskellä olevassa syvennyksessä ei ole kalkkijäämiä tai muita epäpuhtauksia. Käytä kalkinpoistoainetta tarvittaessa.
- \*Käytä sopivan kokoista pulloharjaan hanan puhdistamiseen. Työnnä harja sisäpuolen aukosta kiinnityskohdan puhdistamiseksi. Kasta hana lämpimään saippuavesiliuokseen ja puhdista perusteellisesti. Asenna hana takaisin paikoilleen.
- \*Älä koskaan käytä leivinjauhetta vedenkeitin puhdistamiseen koska se voi aiheuttaa metallipintojen värjäytymistä ja syöpymistä.

## TOIMINTA MIKÄLI VEDENKEITIN EI TOIMI

- \*Käytä vain mukana toimitettua sähköjohtoa tai valtuutetulta jälleenmyyjältä hankittua vastaavaa sähköjohtoa.
- \*Vedenlämmittintä ei saa upottaa veteen.
- \*Jos sähköjohto on vaurioitunut poista käytöstä välittömästi ja hanki vastaava uusi sähköjohto valtuutetulta jälleenmyyjältä.
- \*Jos verkkopistoke on vikaantunut vaihdon tai korjauksen saa tehdä vain valtuutettu huolto. Tarkista takuuehdot jälleenmyyjältä. Itse tehdyt korjaukset tai valtuuttamattoman tahon suorittamat korjaukset tai korjausyritykset poistavat takuun.

## TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	Teho	Tilavuus	Käyttöjännite	Käyttölämpötila	Ilmankosteus
256115	1650 W	9 L	230V / 50Hz	10 - 38°C	< 90%