

**LATAA VALAISINTA 3 - 5
PÄIVÄÄ ENNEN
ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA.**

MEDI SOLE AURINKOKENNOVALAISIN



Varmista, että aurinkopaneelisi osoittaa etelään päin tai mahdollisimman lähellä sitä



Puhdista aurinkopaneelisi ajoittain



ÄLÄ sijoita aurinkopaneeliasi varjoisaan paikkaan



ÄLÄ lataa lasin takana

VALAISIN EI LATAUDU OIKEIN, JOS PANEELIA LADATAAN LASIN TAKANA TAI KEINOTEKOISESSA VALOSSA.

Luethan nämä ohjeet huolellisesti ennen valaisimen käyttöä.

Noudata aina varovaisuutta valaisimen asennuksen yhteydessä, erityisesti korkeisiin paikkoihin asennettaessa.

Asennus

Valaisimessa on tehokas aurinkopaneeli, joka lataa sisäisen korkeatehoisen akun yhdessä päivässä. Yöllä ladattaessa sisäinen akku tuottaa valoa ja syttyy, kun se havaitsee liikettä. Ennen asennusta sinun on valittava sille paras paikka, jotta se saa mahdollisimman paljon auringonvaloa. Paras suorituskyky saadaan asentamalla valaisin etelän suuntaan, jossa rakennukset, pensaat tai niitä synnyttävät varjot eivät ole esteenä. Huomioi, että huono asennuspaikka heikentää huomattavasti Medi Sole -liikevalon suorituskykyä.

Medi Sole on asennettava tasaiselle pinnalle. Merkitse kääntöpuolella olevalla mallineella ja poraa kaksi reikää ruuveille. Poraa merkityt reiät, työnnä seinätulpat sisään ja ruuvaa Medi Sole paikalleen.

Huomioi, että PIR-liiketunnistin (valkoinen ”kupla” valaisimen edessä) on suunnattava sinne, missä valon halutaan havaita liikettä.

Käyttö

1 Anna valaisimen latautua 3–5 päivän ajan

2 Paina ja pidä alhaalla valokytkintä (PIR-kuplan vieressä) pimeällä noin kolmen sekunnin ajan. Medi Sole käynnistyy välittömästi täydellä kirkkaudella ja sammuu uudelleen noin 25 sekunnin kuluttua, kun liike on pysähtynyt.

3 Painamalla uudelleen kytkintä virransäätötila kytkeytyy päälle (tämä kaksinkertaistaa mahdollisten päällekytkeytymisten määrän yöllä), valo sammuu uudelleen noin 25 sekunnin kuluttua, kun liike on pysähtynyt.

Paina valokytkintä uudelleen sammuttaaksesi valon, jotta se ei aktivoidu uudelleen.

Vianetsintä

Jos sinulla on ongelmia Eco Wedge Pron kanssa, voit melko varmasti korjata ongelman itse. Medi Sole, jonka sijainti on huono ja jota on kytkettävä päälle monta kertaa yössä, heikentää laitteen toimintaa. Kokeile alla olevia vianetsintävinkkejä, ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjäsi.

1 Tarkista uudelleen asennuksen sijainti. Osoittaako se mahdollisimman paljon etelään ja ilman varjoa?

2 Onko paikalla muita valonlähteitä, jotka saavat Eco Wedge Pron luulemaan sitä päivänvaloksi ja estävät sen vuoksi laitteen kytkeytymisen päälle? Testaa tätä peittämällä aurinkopaneeli astiapyyhkeellä tai vastaavalla ja varmista, että valo ei saavuta paneelia. Jos lamppu syttyy, toinen aurinkopaneeliin osuva valonlähde saa valaisimen luulemaan, että on edelleen päivänvalo. Poista valonlähde tai asenna se eri paikkaan.

Kunnossapito

Puhdista aurinkopaneelin pinta ja valolinssit pehmeällä hiukan kostutetulla liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai kemiallisia liuoksia, koska ne voivat vahingoittaa pintoja ja heikentää toimintaa. Suojaa aurinkopaneeli liialta, roskilta ja lumelta tai muutoin Eco Wedge Pron akku ei ehkä lataudu kunnolla. Tämä voi myös lyhentää akun käyttöikä tai heikentää toimintaa.

Turvallisuusohjeet

Kauppahuone Harju ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, eikä se vastaa mistään vahingoista

LADDA LAMPAN I 3
- 5 DAGAR FÖRE
FÖRSTA
ANVÄNDNING

SOLCELLSLADDAD LAMPA MED RÖRELSEDETEKTOR



Rikta in solcellen rakt mot söder eller så mycket mot söder som möjligt



Rengör solcellen emellanåt



Placera **INTE** solcellen i skugga.



Ladda **INTE** bakom glas

PRODUKT KAN INTE LADDAS KORREKT OM SOLCELLEN LADDAS BAKOM GLAS ELLER I ARTIFICIELLT LJUS.

Läs noga igenom instruktionerna innan lampan tas i bruk.

Var alltid försiktig vid montering av lampan, särskilt om den monteras högt upp.

Montering

Medi Sole har en effektiv solcell som laddar det inbyggda batteriet med hög kapacitet under dagen. I mörker drivs lampan av batteriet och tänds vid detekterad rörelse. Innan lampan monteras, tänk igenom dess placering för att välja det bästa stället som får mest solljus. För bästa prestanda ska lampan monteras riktad mot söder och i ett ställe som inte blockeras av byggnader, staket, träd, skjul, buskar eller deras skuggor. Observera att prestandan för din Medi Sole Solar-lampa med rörelsedetektor minskar avsevärt i ett olämpligt monteringsställe.

Medi Sole bör monteras på ett plant underlag. Använd mallen för att markera och borra de två skruvhålen. Borra in hålen i de markerade ställena, sätt i väggpluggarna och skruva fast Medi Sole Solar på sin plats.

Observera att PIR-rörelsesensorn (den vita "bubblan" på lampans framsida) ska riktas mot det område där du vill att rörelse ska detekteras för att aktivera lampan.

Användning

1. Ladda lampan i 3 - 5 dagar
2. Håll lampans strömbrytarknapp (till höger om PIR-bubblan) nedtryckt i ca 3 sekunder i mörker. Medi Sole tänds omedelbart med full belysningseffekt och slocknar ca 25 sekunder efter att rörelse upphör.
3. En ny tryckning på strömbrytaren aktiverar ekonomiläget (det möjliga antalet tändningar per natt fördubblas), även i detta läge slocknar lampan ca 25 sekunder efter att rörelse upphör.

Tryck på lampans strömbrytare igen för att stänga av lampan så att den inte längre aktiveras.

Felsökning

Vid problem med din Medi Sole är det mycket sannolikt att det är något du kan lösa på egen hand. Om solcellen på Medi Sole är olämpligt placerad och lampan tänds många gånger under en natt kan lampan inte fungera effektivt. Prova dessa felsökningsåtgärder innan du kontaktar din återförsäljare.

1. Kontrollera monteringsstället. Är den riktad så rakt mot söder som möjligt och fri från skugga?
2. Finns det några andra ljuskällor som "lurar" Medi Sole att tro att det fortfarande är dagsljus och hindrar den från att aktiveras? Kontrollera detta genom att täcka över solcellen med en kökshandduk eller liknande – så att inget ljus når solcellen. Om lampan tänds betyder detta att någon annan ljuskälla kastar ljus på solcellen och "lurar" den att tro att det fortfarande är dagsljus. Avlägsna ljuskällan eller flytta enheten.

Underhåll

Rengör solcellens och ljuslinsens yta med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga frätande rengöringsmedel eller kemiska lösningar, de kan skada ytan och försämra funktionen. Håll solcellen fri från smuts, skräp och snö, annars kan batteriet i din Medi Sole inte laddas korrekt. Smuts osv. kan även minska batteriets livslängd eller orsaka funktionsfel.

Säkerhetsinstruktioner

Kauppuhuone Harju åtar sig inget ansvar för skada till följd av användning av denna produkt eller för någon skada

LAADIGE
VALGUSTIT ENNE
ESMAKORDSET
KASUTAMIST 3–5
PÄEVA

MEDI SOLE SOLAR LIIKUMISANDURIGA VALGUSTI



Veenduge, et päikesepaneel asetseb lõuna suunas või sellele võimalikult lähedal



Puhastage päikesepaneeli aeg-ajalt



ÄRGE paigaldage päikesepaneeli varjulisse kohta



ÄRGE laadige klaasi taga

MEDI SOLE EI LAE KORRALIKULT, KUI PANEELI LAETAKSE KLAASI TAGA VÕI TEHISVALGUSTI ABIL.

Lugege enne valgusti kasutamist hoolikalt käesolevaid juhiseid.

Olge valgusti paigaldamisel alati ettevaatlik, eriti kui paigaldate selle kõrgesse kohta.

Paigaldamine

Medi Sole on varustatud võimsa päikesepaneeliga, mis laeb päevasel ajal sisemist suure võimsusega akut. Öösel annab sisemine aku valgustile toidet, mis võimaldab valgustil liikumise tuvastamise korral põlema hakata. Enne paigaldamist tuleb kaaluda, kus valgusti saab kõige rohkem päikesevalgust. Parima jõudluse tagamiseks paigaldage valgusti lõunapoolsesse kohta, mida ei varja hooned, aiad, puud, kuurid, põõsad või nende tekitatavad varjud. Pange tähele, et halb paigalduskoht vähendab oluliselt Medi Sole Solar liikumisanduriga valgusti jõudlust.

Medi Sole tuleb paigaldada tasasele pinnale. Märgistage šablooniga kaks puuritavat kruviauku. Puurige märgistatud augud, sisestage seinatüübid ja kruvige Medi Sole Solar kohale.

Pange tähele, et PIR liikumisandur (valgusti esiküljel olev valge „mull“) peab olema suunatud sinna, kus te soovite valgusti töötamiseks liikumist tuvastada.

Kasutamine

1. Jätke valgusti 3–5 päevaks laadima.
2. Vajutage ja hoidke valgusti lüliti (asub vahetult PIR mullist paremal) pimedal ajal umbes 3 sekundit all. Medi Sole hakkab kohe maksimaalses eredusastmes tööle ja lülitub umbes 25 sekundit pärast liikumise lakkamist uuesti välja.
3. Lüliti uuesti vajutamine aktiveerib säästurežiimi (kahekordistab öösel võimalike aktiveerumiste arvu) ja valgusti lülitub jälle umbes 25 sekundit pärast liikumise lakkamist uuesti välja.

Lüliti valgustuse kustutamiseks uuesti vajutamine takistab selle uuesti aktiveerumist.

Veaotsing

Eco Wedge Prol esinevate probleemide korral saab need tõenäoliselt ise lahendada. Medi Sole, mille päikesepaneeli asukoht on halb ja mis peab öösel mitu korda aktiveeruma, ei tööta hästi. Katsetage enne edasimüüjaga ühendust võtmist alljärgnevalt toodud veaotsingu näpunäiteid.

1. Kontrollige paigalduskohta. Kas päikesepaneel on võimalikult lõuna suunas ja mittevarjulises kohas?
2. Kas läheduses on teisi valgusallikaid, mis panevad Medi Sole arvama, et välja on ikka veel valge ja takistavad valgustil tööle hakkamist? Katsetage seda kattes päikesepaneeli käterätiku või muu sarnasega. Veenduge, et paneel ei saaks valgust. Kui valgusti hakkab tööle, siis paneb muu päikesepaneelile mõjuv valgusallikas valgusti arvama, et väljas on ikka veel valge. Eemaldage valgusallikas või paigaldage päikesepaneel mujale.

Hooldus

Puhastage päikesepaneeli ja valgusti läätse pinda pehme kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid ega kemikaalilahuseid, sest need võivad pinda ja toimimist kahjustada. Hoidke päikesepaneel mustusest, prahist ja lumest puhas, sest muidu ei pruugi Medi Sole aku korralikult laadida. See võib ka aku kasutusiga lühendada või põhjustada rikkeid.

Ohutusjuhised

Kauppuhuone Harju ei vastuta käesoleva toote mistahes kasutamisest tuleneva kahju eest, samuti ei vastuta me mistahes kahju eest



